



MENETELMÄKORTTI 23.05.2026


# PANEELI-ÄSSÄ -MENETELMÄ - Suoja sisätilojen puupaneeleille

Sävytettävä käsittely kuivien sisätilojen seinä- ja kattopaneeleille

Alustat: Puu-, paneeli- ja hirsipinnat

Maalauskohteet: Sisäseinät ja -katot

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 51101 ja 51102



## Ensilakkaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	2 x <b>Paneeli-Ässä 10 himmeä</b> tai <b>Paneeli-Ässä 20 puolihimmeä</b>	511	4–6 m <sup>2</sup> /l

Alustan tulee olla riittävän kuiva ja kunnostettu käsittelyä varten.

## Huoltolakkaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<b>Tikkurilan Maalipesu</b>	015	
2.	<b>Paneeli-Ässä 10, himmeä</b> tai <b>Paneeli-Ässä 20, puolihimmeä</b>	511	8–12 m <sup>2</sup> /l

Huom. Huoltokäsittelyyn liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

### HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Maalausmenetelmät huomioivat seuraavia aihealueita ja rakennushankkeiden ympäristösertifiointien kriteereitä

- LEED v4
- LEED v4.1
- BREEAM International Non-Domestic Refurbishment and Fit-out 2015
- BREEAM International New Construction 2016 v2.0
- BREEAM International New Construction Version 6.0
- RTS-ympäristöluokitus
- EU-taksonomian rakentamisen materiaalivalintojen emissiokriteerit

VÄRIKARTAT

**Ajaton kuultava -värikartta**